

Mischbatteriezhahler TKS-MBZ

Montageanleitung DELTAMESS

GARANTIE nur bei Verwendung von original **DELTAMESS**-Werkzeug (Art.-Nr. 10098/10100)

- Wasser zentral absperren, Mischbatterie entfernen.
- T-Armatur mit Flachdichtung auf S-Bogen aufsetzen.
- Uberwurfmutter mit Gabelschlussel (SW 32) anziehen.
- Durch die koaxiale Anstromung der T-Armatur kann diese in jede beliebige Einbaulage geschwenkt werden.
- Beste metrologische Klasse: Seitlich zur Mischbatterie.

➤ **Die Dichtungen an der Trockenkapsel (Hosentragerdichtung und roter O-Ring am Kopfring) sind werkseitig eingefettet, dieses ist zu kontrollieren, ggf. nachfetten! KEIN FERMIT VERWENDEN!**

- Eckgehause EG mittels Uberwurfmutter an die T-Armatur anschrauben. Kapsel-O-Ring mit beiliegendem Fett einfetten und einlegen.

➤ **Es ist zwingend notwendig, auch beim Eichaus-tausch den O-Ring (56 x 2,5 mm, Artikel-Nr. 10633) zu wechseln!**

- Trockenkapsel TKS in Eckgehause einsetzen, dabei den Verdrehenschutz in die dafur vorgesehene breite Nut setzen.

- Kopfring der Trockenkapsel TKS bis zum Anschlag mit DELTAMESS-Werkzeug einschrauben.

➤ **Uberprufung der Installation:**

- Mischbatterie montieren
- Hauptabsperrenteil offnen
- Zahler und Installation auf Dichtheit uberprufen
- Zapfstelle offnen

- Plombenring uber den Kopfring legen und verschlieen.

- Benutzerplombe fest in die dafur vorgesehene Offnung eindrucken.

