Funkmodul ME für Unterputzinstallationen

Montageanleitung DELTAMESS

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)

- Plombenring Funk
- Schraube 2,5 x 37 mm
- Benutzerplombe
- Montageanleitung
- Schraube 2,5 x 16 mm (nur für Aufputz)
- Steckplombe schwarz (nur für Aufputz)

EMPFEHLUNG:

Für optimalen Funkempfang bitte Chromzylinder Funk (Art.-Nr. **10548**) bestellen!

für **DELTAMESS TKS**

DELTAMESS Austauschkapsel ams

ABRECHNUNGEN MIT UNVERPLOMPTEN ZÄHLERN SIND GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG!

BEI NEUINSTALLATION:

1. Das Zählwerk in Ablesepositon ausrichten.
2. Das Funkmodul ME vorsichtig auf das Zählwerk aufsetzen. Hierbei bitte darauf achten, dass die Schnittstelle des Funkmoduls und die vorgesehene Schnittstelle am Zählwerk zueinander geführt werden. Bei erfolgreicher Montage ist ein Einrasten wahrzunehmen.
3. Anschließend den Plombenring Funk auf das Zählwerk sowie den Chromzylinder auf das Funkmodul ME aufsetzen und beides mittels beiliegender Plombierschraube an der Plombierlasche der Zählwerkshaube sichern.
4. Die Benutzerplombe fest in die vorhandene Bohrung des Zylinders eindrücken.
5. Die Rosette aufsetzen.



BEI NACHRÜSTUNG:

1. Die Abdeckrosette entfernen.
2. Die Benutzerplombe aus dem Chromzylinder entfernen und die Plombierschraube lösen.
3. Den Chromzylinder abnehmen.

→ Mit Schritt 1 - 5 der „Neuinstallation“ fortfahren.



Technische Änderungen vorbehalten.

MA_30164-01/02.13

DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800

Funkmodul ME für Aufputzinstallationen

Montageanleitung DELTAMESS

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)
- Plombenring Funk
- Schraube 2,5 x 16 mm
- Steckplombe schwarz
- Montageanleitung
- Schraube 2,5 x 37 mm (nur für Unterputz)
- Benutzerplombe (nur für Unterputz)

EMPFEHLUNG: Für optimalen Funkempfang bitte Chromzylinder Funk (Art.-Nr. **10548**) bestellen!

ABRECHNUNGEN MIT UNVERPLOMPTEN ZÄHLERN SIND GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG!

für **DELTAMESS** **TKS** **Zapfhahnzähler TKS** **Ventilzähler TKS VZ-V/Mischbatteriezähler TKS MBZ**

1. Den Plombenring TKS vorsichtig durch Brechen der schwarzen Steckplombe demontieren (der Plombenring wird wiederverwendet).
2. Das Zählwerk in Ablesepositon ausrichten.
3. Das Funkmodul ME vorsichtig auf das Zählwerk aufsetzen. Hierbei bitte darauf achten, dass die Schnittstelle des Funkmoduls und die vorgesehene Schnittstelle am Zählwerk zueinander geführt werden. Bei erfolgreicher Montage ist ein Einrasten wahrzunehmen.
4. Den Plombenring TKS leicht öffnen, über den Kopfring legen und verschließen. Hierbei bitte darauf achten, dass der Plombenring die am Funkmodul ME angebrachten Manipulationsflügel mit umfasst.
5. Die schwarze Steckplombe (Lieferumfang) fest in die dafür vorgesehene Öffnung drücken.



→ HINWEIS für DELTAMESS Zapfhahnzähler TKS:

- Den Haltering für den Schutzdeckel entfernen (ggf. durch Aufsägen).
- Mit **Schritt 1 - 5** der Anleitung für „**DELTAMESS TKS / Ventilzähler TKS / Mischbatteriezähler TKS**“ fortfahren.

für **DELTAMESS** **ams-Austauschkapsel** **Verschraubungszähler**

1. Das Zählwerk in Ablesepositon ausrichten.
2. Das Funkmodul ME vorsichtig auf das Zählwerk aufsetzen. Hierbei bitte darauf achten, dass die Schnittstelle des Funkmoduls und die vorgesehene Schnittstelle am Zählwerk zueinander geführt werden. Bei erfolgreicher Montage ist ein Einrasten wahrzunehmen.
3. Anschließend den Plombenring Funk auf das Zählwerk aufsetzen und mittels beiliegender Plombierschraube an der Plombierlasche der Zählwerkshaube sichern.
4. Die graue Steckplombe vom Plombenring Funk trennen und fest in die vorhandene Bohrung des Plombenrings eindrücken.



Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

DELTAMESS

Telefon 0 43 61/51 14 0 • Fax 0 43 61/51 14 - 88 • Service-Nr. 0 800/51 14 - 800